

awave

BW8

8 寸宝马专用低音喇叭

使用说明

安装说明

安装需要的工具:

—一字螺丝刀

—T50 内梅花头螺钉

—内梅花头螺钉起子 T10,T15, T20,T25

—#2 十字螺丝刀

参考宝马 F10/11 手册,其他车辆可能不同。

1-座位移除

拆掉螺丝,把座位移到地板上。

再把所有的螺丝都拆掉,座椅靠背倾斜就能拆掉低音喇叭。

警告

拆座椅下面的插头时要确保车辆在完全熄火状态。在拔掉插头后不可以打开汽车钥匙。(如果在拔掉插头时打开钥匙会出现气囊故障) 需要去 4S 店处理。

2-拆除低音喇叭网罩

拆掉塑料网罩漏出低音喇叭。

3-拆除低音喇叭

拆掉低音喇叭安装螺丝,拔掉低音喇叭原厂插头,取出低音喇叭。

4-低音喇叭安装

把原厂插头插入**爱威 BW8** 低音喇叭,把新的低音喇叭装入原车位并锁上原车螺丝。

5-安装低音喇叭网罩

装上拆下来的低音喇叭网罩并锁上原车螺丝。

6-安装座位

把座位移到原位,锁上原车螺丝。

爱威 BW8 低音喇叭安装完成。

喇叭技术参数

型号	BW8
标称阻抗	2 欧
频率响应	35-250 赫兹
实际功率	100 瓦
最大功率	200 瓦
直流阻抗	1.8 欧
灵敏度	88 分贝
共振频率	55 赫兹
机械因数	5.57
电气因数	1.5
总品质因数	1.18
等效空气容积	15.98 升
振动系统的质量	41.58 克
磁通密度	4.4N/A
电阻的机械损耗	2.77 公斤/秒
支撑系统的机械顺性	0.17 毫米/牛顿
音圈感抗	0.35 毫亨